



CONNECT MODULAR SOFA TABLE — 92 x 92 CM


— Anderssen & Voll




x 1




A x 2



B x 2



C x 4




D x 4





E x 16





1





2




3




4




a




b




c



d





- EN Clean the table with a damp cloth. If necessary, only use a mild detergent or washing up liquid and not concentrated. Always wipe with a dry cloth afterwards. To minimize the risk of stains and marks, liquid, grease etc. should be removed straight away.
- DK Rengør bordet med en fugtig klud. Brug om nødvendigt kun et mildt rengøringsmiddel eller opvaskemiddel, og ikke koncentrerede midler. Aftør altid med en tør klud til sidst. For at minimere risikoen for pletter eller mærker skal væske, fedt osv. fjernes straks.
- DE Tisch mit einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie erforderlichenfalls ausschließlich ein mildes Reinigungsmittel oder einen Haushaltsreiniger (kein Konzentrat). Stets mit einem trockenen Tuch nachwischen. Um das Risiko bleibender Flecken zu minimieren, sollten Flüssigkeiten, Fette usw. sofort entfernt werden.
- FR Nettoyez la table avec un chiffon humide. Si nécessaire, utilisez uniquement un détergent doux ou du liquide vaisselle non concentré. Essuyez ensuite avec un chiffon sec. Pour minimiser les risques de taches et de marques, il est important d'éliminer immédiatement les liquides, la graisse, etc.
- ES Limpiar la mesa con un paño húmedo. De ser necesario, utilizar detergentes o productos líquidos suaves, no concentrados. Después, frotar siempre con un paño seco. A fin de evitar al máximo el riesgo de manchas y marcas, limpiar y quitar de inmediato cualquier resto de líquido, grasas y similares.